

För vinteranvändning - EcoVac

Vid användning på vintertid

- Se till BASE-motorn sitter i en bra miljö i 4°C eller mer. Använd t.ex en frostvakt. Fukt och kyla kan förkorta livslängden på motorn.
- Installera en värmekabel som kan användas vid behov. Rören är i regel tomma och ska ej frysa, men det kan behövas värmekabel om marken har satt sig eller någon svacka infinner sig där vatten kan samlas.
- Isolera avloppsrören i marken. För avstängning inför vintern. Om EcoVac-toaletten inte används på vintern, kan magnetventilen som sköter spolningen frysa sönder. Se därför till att vattenledningen till toaletten stängs av.
- Töm systemet på vatten
 - a. Stäng av vattnet till fastigheten
 - b. Spola några gånger tills toaletten är torr
 - c. Koppla loss vattenanslutningen och lägg den på golvet
 - d. Spola ett par gånger så att det inte kommer mer vatten.
 - e. Kontrollera att magnetventilen bakom toaletten är tömd på vatten
 - f. När du är klar - för att hindra odörer från tanken kan man hälla i t.ex ca 5dl vatten blandat med T-röd eller Spolarvätska i toaletten.
- Ta in motorn inomhus (BASE / BASIC) för längre livstid.

Skötselanvisning EcoVac Extend

För att garantera säker funktion hos din EcoVac Extend-anläggning, så behövs det cirka 2 service tillfällen per år. Primärt ska en årlig ockulär inspektion utföras. Allt annat efter är förebyggande för att undvika problem med vacuumtider.

Vid för långa sugtider (nr 2 i spolcykeln) så kommer papper och fekalier föras upp mot silkorgen som sitter ovanpå vakuumslossen. Montera loss denna och täcklocket samt rengör sedan dessa vid behov under vattenkran utomhus.

Vid behov spola också av insidan av vakuumslossen och dess ledskenor. Om det fastnat material invändigt så beror detta på för lång sugtid eller användning av mycket toapapper eller hushållspapper.